


Cuadros Eléctricos con Sondeas / Electric Control Panels with Probe Coffrets Électriques Avec Sonde

- ES**
- Tensión alimentación: monofase 1~230V - trifase 3~400V - trifase 3~230V (maniobra 230V).
 - Arrancador Directo (AD) hasta 5,5CV (4kW) y Estrella-Triángulo (E/T) a partir de 7,5CV (5,5kW).
 - Caja de material plástico hasta 5,5CV (4kW) y armario metálico a partir de 7,5CV (5,5kW).
 - Protección de bomba mediante relé térmico.
 - Selector de 3 posiciones MAN-O-AUT (manual - OFF - automático) para cada bomba.
 - Pilotos de bomba en marcha, disparo térmico, modo automático y falta de agua.
 - Versión POZO: Maniobra mediante 3 sondas de nivel (incluidas) + interruptor externo (opcional).
 - Versión POZO-DEPOSITO: Maniobra mediante 6 (3+3) sondas de nivel (incluidas) + interruptor externo (opcional).

- EN**
- Supply voltage: single-phase 1~230V - three-phase 3~400V - three-phase 3~230V (230V control circuit).
 - Direct Starter (DS) up to 5,5CV (4kW) and Star-Delta (SD) from 7,5CV (5,5kW).
 - Plastic box up to 5,5CV (4kW) and metallic box from 7,5CV (5,5kW).
 - Pump protection by thermal relay.
 - 3-positions selector switch MAN-O-AUT (manual - OFF - automatic) for every pump.
 - Pump on, thermal switch, automatic mode and water shortage pilots.
 - WELL version: Operation through 3 level probes (included) + external switch (optional).
 - WELL-TANK version: Operation by means of 6 (3+3) level probes (included) + external switch (optional).

- FR**
- Tension d'alimentation: monophasée 1~230V - triphasée 3~400V - triphasée 3~230V (manoeuvre 230V).
 - Démarreur Direct (DD) jusqu'à 5,5CV (4kW) et Étoile-Triangle (ET) à partir de 7,5CV (5,5kW).
 - Boîte en plastique jusqu'à 5,5CV (4kW) et armoire métallique à partir de 7,5CV (5,5kW).
 - Protection pompe par relais thermique.
 - Sélecteur 3 positions MAN-O-AUT (manuel - OFF - automatique) pour chaque pompe.
 - Pilotes pompe en marche et déclenchement thermique, mode automatique et manque d'eau.
 - Version Puits FORAGE: Manoeuvre au moyen de 3 sondes de niveau (incluses) + interrupteur externe (optionnel).
 - Version Puits FORAGE-RESERVOIR: Manoeuvre au moyen de 6 (3+3) sondes de niveau (incluses) + interrupteur externe (optionnel).



Cuadros Eléctricos Subcarga / Undercurrent Electric Control Panel Coffrets Électriques Sous-Intensité

- ES**
- Tensión alimentación: monofase 1~230V - trifase 3~400V.
 - Arrancador Directo (AD) hasta 15A.
 - Caja de material plástico con tapa transparente.
 - Protección de bomba mediante relé electrónico (subcarga "EIL", sobrecarga "EIH", subtensión "EUL", sobretensión "EUH").
 - Fácil programación de intensidad máxima (IH), intensidad mínima (IL) y tiempo de rearme (t).
 - Selector de 3 posiciones MAN-O-AUT (manual - OFF - automático) para cada bomba.
 - Pilotos de bomba en marcha y modo automático.
 - Control de nivel mediante relé electrónico (Subcarga), sin necesidad de sondas de nivel.
 - Incluye contactos para maniobra externa por interruptor de nivel y presostato.

- EN**
- Supply voltage: single-phase 1~230V - three-phase 3~400V.
 - Direct Starter (DS) up to 15A.
 - Plastic box with transparent cover.
 - Pump protection by electronic relay (undercurrent "EIL", undercurrent "EIH", sub-voltage "EUL", surge of voltage "EUH").
 - Easy programming of maximal intensity (IH), minimal intensity (IL) and time of restart (t).
 - 3 positions selector switch MAN-O-AUT (manual - OFF - automatic) for every pump.
 - Pump-on and automatic mode pilots.
 - Level control through electronic relay (Undercurrent), without need of level probes.
 - Includes contacts for external operation by level switch and pressure switch.

- FR**
- Tension d'alimentation: monophasée 1~230V - triphasée 3~400V.
 - Démarreur Direct (DD) jusqu'à 15A.
 - Boîte en plastique avec couvercle transparent.
 - Protection pompe par relais électronique (sous-intensité "EIL", sur-intensité "EIH", sous-tension "EUL", surtension "EUH").
 - Facile programmation d'intensité maximale (IH), intensité minimale (IL) et temps de réinitialisation (t).
 - Sélecteur 3 positions MAN-O-AUT (manuel - OFF - automatique) pour chaque pompe.
 - Lumineux pompe en marche et mode automatique.
 - Contrôle de niveau par relais électronique (Sur-intensité), sans nécessité de sondes de niveau.
 - Inclut contacts pour manoeuvre externe par interrupteur de niveau et pressostat.